

SERRURE PS 655

ATTENTION : TOUTES LES PROCEDURES DE CHANGEMENT DE CODES DOIVENT SE FAIRE PORTE OUVERTE

Cette serrure électronique est équipée d'une clef de secours

* Elle est livrée avec 2 clefs.



Ouverture du coffre

Entrer le **code maitre ou utilisateur** puis #

Changement de code maitre. Code maitre USINE 12345678

- 1 Appuyer sur ** on entend 2 bips courts
- 2 Appuyer sur **888#** on entend 2 bips courts
- 3 Entrer le **code maitre existant #** on entend 2 bips courts
- 4 Entrer le **nouveau code maitre #** on entend 2 bips courts
- 5 Entrer une **2^{ème} fois le nouveau code maitre #** on entend 2 bips courts la lumière verte s'allume 3 seconde.

Enregistrements des codes utilisateurs (5 codes)

- 1 Appuyer sur ** on entend 2 bips courts
- 2 Appuyer sur **333#** on entend 2 bips courts
- 3 Entrer le **code maitre existant #** on entend 2 bips courts
- 4 Entrer le **numéro de l'utilisateur (1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5) puis #** on entend 1 bip court
- 5 Entrer le **code utilisateur #** on entend 2 bips courts
- 6 Entrer une **2^{ème} fois le code utilisateur #** on entend 2 bips courts la lumière verte s'allume 3 seconde.

Changer les codes utilisateurs

- 1 Appuyer sur ****** on entend 2 bips courts
- 2 Appuyer sur **444 #** on entend 2 bips courts
- 3 Entrer le **code maître existant #** on entend 2 bips courts
- 4 Entrer le **numéro de l'utilisateur (1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5) puis #** on entend 1 bip court
- 5 Entrer le **code utilisateur #** on entend 2 bips courts
- 6 Entrer une **2ème fois le code utilisateur #** on entend 2 bips courts la lumière verte s'allume 3 seconde.

Supprimer les codes utilisateurs

- 1 Appuyer sur ****** on entend 2 bips courts
- 2 Appuyer sur **666 #** on entend 2 bips courts
- 3 Entrer le **code maître existant #** on entend 2 bips courts
- 4 Entrer le **numéro de l'utilisateur concerné** puis **#** on entend 1 bip court
- 5 Entrer le **numéro de l'utilisateur concerné** puis **#** on entend 2 bips courts

Temporisation de 0 à 99 mn

- 1 Appuyer sur ****** on entend 2 bips courts
- 2 Appuyer sur **159 #** on entend 2 bips courts
- 3 Entrer le **code maître existant #** on entend 2 bips courts
- 4 entrer le temps de temporisation(01-59) puis **#** on entend 2 bips courts

Blocage de la serrure

Après 3 tentatives la serrure reste bloquée 5 mn. Bip alternatif avec lumière jaune.

Changement des piles

- Lorsque le code est entré une lumière alternative rouge et verte clignote avec 10 bips.
- Lorsque le code est entré la lumière verte reste allumée 2 secondes
- Lorsque le clavier ne répond plus

ATTENTION : Ne pas changer les piles en cas d'alerte altère le clavier de la serrure.